


Printer Driver Installation Manual For Win8 64bit OS

Press WIN+C, choose “Setting”



Click “Change PC Settings”



Click “General”, find “Advanced Setup”, and click “Restart now”

电脑设置

搜索

共享

常规

隐私

设备

无线

轻松使用

同步你的设置

家庭组

Windows 更新

添加或更改输入法、键盘布局和语言。
[语言首选项](#)

可用存储
有 65.4 GB 可用。请查看你的应用所使用的空间量。
[查看应用大小](#)

恢复电脑而不影响你的文件
如果你的电脑未正常运行，你可以在不丢失照片、音乐、视频和其他个人文件的情况下对它进行恢复。
[开始](#)

删除所有内容并重新安装 Windows
如果要回收你的电脑或完全重新使用，可以将其初始化为出厂设置。
[开始](#)

高级启动
通过设备或磁盘(如 U 盘或 DVD)启动，更改你的电脑固件设置，更改 Windows 启动设置，或者从系统映像还原 Windows。 这将重启电脑。
[立即重启](#)

Click “Troubleshoot”

选择一个选项

继续

退出并继续 Windows 8

使用设备

使用 U 盘、网络连接或 Windows 恢复 DVD

疑难解答

恢复或初始化电脑，或者使用高级工具

关闭电脑

Choose “Advanced options”



Click “Startup settings”




Click “Restart”




Choose “7. Disable driver signature enforcement”, then PC restarts, click “WIN+C”, choose “Settings”




Choose “Control Panel”




Click “Devices and printers”, Click “Add a printer”




Click “Next” directly.




Choose “Add a local printer or network printer with manual settings”




Choose “Next”



Choose “Have Disk”




Browse it, and find file “POSDRVx64”.




Click “Open”




Choose the printer you want to install (“POS58 76 80” is printer’s specification, “C” is auto cutter). Click “Next”




Change printer name, choose “Next”




User Account Control, Choose “Yes”; Windows security: Choose “Install this driver software anyway”




If it appears the following interface, means installation finish, choose “PRINT TEST PAGE”



Right-click printer, choose “Properties”, click “Port”, choose a right USB port or Parallel port, then click “Apply”



If it can print the test page, it means the printer driver installed correctly





Window 打印机 测试页

你已将 POS-58
正确安装在
IDEA-PC 上。

打印机属性

提交时间:

日期:

用户名:

计算机名:

打印机名称:

打印机型号:

彩色支持:

端口名称:

数据格式:

打印机位置:

打印处理器:

注释:

操作系统环境:

打印驱动程序 属性

驱动程序名称:

驱动程序类型: